


Hoffmann-Seite (HS) und Oberteil normal


Länge oben, Länge unten, Breite und Querschnitt Oberteil, Seitenteil, Unterteil



		A	B	C	1	2	3
Best.-Nr. 100 568	DNM für 1½ Zargen	394	370	338	25x8	35x10	25x8
Best.-Nr. 100 027	DNM für Ganzzargen	394	370	223	25x8	35x8	25x8
Best.-Nr. 100 508	DNM für Flachzargen	394	370	159	25x8	35x8	25x8
Best.-Nr. 100 028	DNM für Halbzargen	394	370	107	25x8	35x8	25x8
Best.-Nr. 100 035	Zander für Ganzzargen	476	420	220	25x10	35x10	25x10
Best.-Nr. 100 037	Zander für Flachzargen	476	420	159	25x10	35x10	25x10

Hoffmann-Seite (HS) und Oberteil modifiziert


Länge oben, Länge unten, Breite und Querschnitt Oberteil, Seitenteil, Unterteil



		A	B	C	1	2	3
Best.-Nr. 100 040	Zander für Ganzzargen	476	420	220	27x19	35x10	25x10
Best.-Nr. 100 041	Zander für Flachzargen	476	420	159	27x19	35x10	25x10
Best.-Nr. 100 043	Langstroth	482	448	232	27x19	35x10	19x10
Best.-Nr. 100 044	Langstroth für Flachzargen	482	448	159	27x19	35x10	19x10

Gerade Seitenteile und Oberteil normal


Länge oben, Länge unten, Breite und Querschnitt Oberteil, Seitenteil, Unterteil



		A	B	C	1	2	3
Best.-Nr. 100 556	DNM für Ganzzargen	394	370	223	25x8	25x8	25x8
Best.-Nr. 100 036	Zander für Ganzzargen	476	420	220	25x10	25x10	25x10

Gerade Seitenteile und Oberteil modifiziert

Länge oben, Länge unten, Breite und Querschnitt Oberteil, Seitenteil, Unterteil



		A	B	C	1	2	3
Best.-Nr. 100 046	Dadant für Brutraumzargen	482	448	285	27x19	27x10	25x10
Best.-Nr. 100 048	Dadant für Honigraumzargen	482	448	141	27x19	27x10	25x10